



## Montageanleitung

### Kupplungssteckverbinder 4+3+PE / 5+3+PE TWILOCK-S

1. max. 37 mm

2. x

3. crimpen

4.

5. klick klick

6. klick

7. Code

8. 24 25

! x Kontakt 1 = 4 mm  
Kontakt 2 = 7 mm